


CG-WLCVR54AG2

取扱説明書



はじめに

このたびは、「CG-WLCVR54AG2」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本書は、本製品を正しくご利用いただくための手引きです。必要なときにいつでもご覧いただけるように、大切に保管してください。また、本製品に関する最新情報(ソフトウェアのバージョンアップ情報など)は、弊社のホームページでお知らせします。

http://www.corega.co.jp/

添付マニュアルのご紹介

本製品には、次のマニュアルが添付されています。本製品の各マニュアルをよくお読みいただき、本製品を 正しくお使いください。

■はじめにお読みください(付属/紙マニュアル)

安全にお使いいただくためのご注意や、添付品の内容、各部の名称と機能、サポートに関する情報などが記載されています。本製品をお使いになる前に必ずお読みになり、正しくお使いください。

■無線LANネットワークかんたんインストール(付属/紙マニュアル)

本製品の基本的な設定手順が記載されています。

■取扱説明書(付属:ユーティリティディスク収録/PDFマニュアル:本書)

WEPやWPAなどのセキュリティ設定や、ユーティリティの詳細な使用方法、トラブルシューティングなどが記載されています。「無線LANネットワークかんたんインストール」で基本的な設定が完了したあと、必要に応じてご覧ください。

本書の読み方

本書で使用している記号や表記には、次のような意味があります。

●記号について

警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
注意	操作中に気を付けていただきたい内容です。必ずお読みください。
×E	補足事項や、参考となる情報を説明しています。

●表記について

本製品	CG-WLCVR54AG2 を指します。
	「 」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。
[]	[]で囲んである文字は、画面上のボタンを表します。 例: ○K → [OK]

●正式名称について

本書で使用しているソフトウェア名の正式名称は次のとおりです。

Windows® Microsoft® Windows® Operating system

Windows® XP Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system および Microsoft® Windows® XP Professional operating system

Windows® 2000 Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system

Windows® Me Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system

Windows® 98SE Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system

●イラスト、画面について

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることがあります。

目次

はじめに	
添付マニュアルのご紹介	2
本書の読み方	3
PART1 まず準備が必要	6
本製品でできること	6
■「Ad-Hoc」モードについて	7
使用環境を確認する	
設定に必要な環境は準備できていますか?	7
本製品を使用する環境は問題ありませんか?	7
通信距離は問題ありませんか?	
設定に必要な情報は準備できていますか?	
設定用パソコンの準備をしよう	
■ Windows XP / 2000 の場合	
■ Windows Me / 98SEの場合	
本製品と設定用パソコンを接続する	13
PART2 「コレガWLCVR設定ユーティリティ」に	:ついて14
「コレガ WLCVR 設定ユーティリティ」を起動する	14
「コレガ WLCVR 設定ユーティリティ」の機能について	15
■検索欄	16
■IP 設定 (本製品)	16
■ Web 設定	16
■パスワード変更	17
■検索	17
■ログイン	17
■ IP 設定(パソコン)	18
■無線設定	18
■ファームウェアの更新	20
■初期化	20
■再読込	
■バージョン情報	21
■閉じる	21
- PART3 設定ユーティリティについて	22
Web ブラウザで設定しよう	
■設定ユーティリティを開く	22
Web ブラウザでの設定項目について	23
■状態	24
■詳細設定	25
沙史が紋フしたら	25


PART4 トラブルや疑問があったら	22
解決のステップ	36
取扱説明書を再確認する/管理者に確認する	
Q&A	37
■通信ができない	37
■設定ユーティリティが起動できない	37
■本製品のパスワードを忘れてしまった	
■ファームウェアの更新に失敗した	38
コレガホームページのご案内	39
製品に関するご質問は	
おことわり	

PART

まず準備が必要

本製品でできること

本製品は、LANポートに接続するIEEE 802.11a(国際標準規格 8ch 対応)、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b対応の無線LANイーサネット変換アダプタです。LANポートを搭載したパソコンや、ゲーム専用機などを本製品とLANケーブルで接続していただくと、無線LANに接続することが可能です。さらに、本製品はWEPやWPAといったセキュリティ規格に対応しておりますので、無線通信時に安心してご利用いただけます。



- 注意
- ・本製品を無線LANアクセスポイントとして使用することはできません。
- ・本製品をハブに接続しての使用は動作保証の対象外となります。

■「Ad-Hoclモードについて

「離れた場所にあるパソコン同士でファイル交換ができればいい」という場合にはアクセスポイントは不要です。この場合は、通信モードを「Ad-Hoc」に設定します。「Ad-Hoc」モードはパソコン向けの通信モードですので、本製品をゲーム専用機やネットワーク対応家電製品でご使用される場合は、通信モードを「Infrastructure」に設定してご使用ください。設定方法につきましては「PART3設定ユーティリティについて」の「無線設定」(P.26)をご覧ください。



本製品は「Infrastructure」モードが工場出荷時に設定されておりますので、「Infrastructure」モードをご使用いただく場合には、通信モードの設定は必要はありません。

使用環境を確認する

本製品を接続する前に、次の項目を確認してください。

チェック1

設定に必要な環境は準備できていますか?

本製品を設定するためには、次の条件を満たしているパソコンが必要です。

- ・LAN ポートを装備している。
- ・TCP/IPが組み込まれている。
- ・Windows XP / 2000 / Me / 98SEのいずれかの OS を搭載している。



本製品をゲーム専用機やネットワーク対応家電製品などに接続する場合も、本製品の設定には上記の条件を満たしているパソコンが必要です。



TCP/IPは、特別な理由で削除していない限り、標準で組み込まれています。

また、Web ブラウザを使用して本製品を設定する場合には、次の条件も必要です。

・Internet Explorer (バージョン 5.5 以降) をインストールしている。

チェック2

本製品を使用する環境は問題ありませんか?

●本製品と無線通信できる無線 LAN 機器(通信相手機器)

IEEE802.11a/g/b 準拠の無線 LAN 製品(ルータなど)と通信できます。



本製品を接続する前に、通信相手の機器で無線 LAN に必要な設定をしておく必要があります。 設定方法については、各機器の取扱説明書をご覧ください。



接続の可否については、無線 LAN 機器のメーカまたは販売店にお問い合わせください。

●本製品に接続できるネットワーク機器

100BASE-TX / 10BASE-T 対応のLAN ポートを装備した機器と接続できます。

〈使用可能な機器の例〉

- ・パソコン(PC/AT 互換機、PC98-NX など)
- ・ネットワークプリンタ
- ・プリントサーバ
- ・ゲーム専用機
- ・ネットワーク対応家電製品

(チェック3)

通信距離は問題ありませんか?

本製品の最大通信距離は、理論上、屋外で150m、屋内で50mです。本製品を取り付けるパソコンと、通 信相手の機器との距離が離れすぎたり、周辺に障害物がないかご確認ください。また、IEEE 802.11aは電 波法により屋外では使用できませんので、ご注意ください。

周辺の環境(障害物など)、通信相手機器の性能、通信相手機器との距離などにより、通信速度、 距離が大きく変動します。

チェック4)

設定に必要な情報は準備できていますか?

本製品の設定をするには、無線LANのセキュリティ情報などが必要になる場合があります。次の項目をご確 認ください。

項目名	内容
ESSID	無線LANに接続する機器を識別する名前です。「SSID」と呼ばれるこ
	ともあります。通信相手の機器と同じ設定にする必要がありますので、
	ESSIDが設定されている場合は名称をご確認ください。
WEP	通信するデータを保護するための暗号です。暗号キー(WEPキー)は、
(通信相手にも設定	通信相手の機器と同じ設定にする必要がありますので、通信相手の機
されている場合)	器に WEP が設定されている場合は、設定されている暗号キーをご確
	認ください。
WPA	通信するデータを保護するための暗号です。一定時間ごとに更新され
(通信相手にも設定	ますので、WEPより解読されにくくなります。通信相手機器にWPA
されている場合)	が設定されている場合は、同じ設定にする必要がありますので、設定
	されている暗号キーをご確認ください。



企業などで既存のLANに無線で接続する場合は、ネットワーク管理者にご相談のうえ、必要な |注意| 情報を準備してください。

設定用パソコンの準備をしよう

本製品の設定は、本製品とパソコンを直接LANケーブルで接続して行います。1 台のパソコンを本製品の設定用パソコンとして準備してください。本製品の設定が工場出荷時の状態の場合には、設定用パソコンを次のように設定することで本製品の設定が可能です。

項目名	内容
IPアドレス	「192.168.1.235」を除く、「192.168.1.1」から「192.
	168.1.254」のいずれかに設定
サブネットマスク	「255.255.255.0」に設定

また、本書では設定用パソコンのIPアドレスとサブネットマスクを、次の表の数値に設定したものとして説明します。設定の際には、お使いの環境に合わせた数値に設定してください。

項目名	内容
IPアドレス	192.168.1.3
サブネットマスク	255.255.255.0



- ・パソコンの設定を行う前に、現在のネットワーク設定を控えておいてください。
- ・ここで行ったネットワーク設定は、本製品を設定するための一時的な設定です。設定用パソコンを実際のネットワーク環境で使用する場合には、本製品の設定完了後にパソコンの設定を元に戻してください。
- ・本製品の工場出荷時のIPアドレスは「192.168.1.235」です。ご使用になるネットワーク環境で、これと同じIPアドレスを持つ機器が存在する場合は、本製品のIPアドレスを影響のない値に変更してください。

設定条件を確認後、ご使用の OS に応じて該当するのページに進み、設定用パソコンのネットワーク設定をしてください。


- ・Windows XP / 2000 の場合→ P.10
- ・Windows Me / 98SEの場合→P.11

■Windows XP/2000の場合




Windows XPや Windows 2000 では、「コンピュータの管理者」や「Administrator」、または同等の権限を持つユーザ名で設定用パソコンにログオンしてください。ユーザ権限については、OS の取扱説明書をご覧ください。

- 1 「スタート」−「コントロールパネル」をクリックします (Windows 2000の場合は、「スタート」− 「設定」−「コントロールパネル」をクリックします)。
- 2 「コントロールパネル」から「ネットワークとインターネット接続」-「ネットワーク接続」をクリックします (Windows 2000の場合は、「コントロールパネル」にある「ネットワーク接続」をダブルクリックします)。
 - Windows XP で「ネットワークとインターネット接続」が表示されていない場合は、画面左側 x モ の「カテゴリの表示に切り替える」をクリックしてください。
- 3 「ローカル エリア接続 | を右クリックし、「プロパティ | を選択します。
- 4 「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択し、「プロパティ」をクリックします。



5 「次のIPアドレスを使う」を選択し、次のようにIPアドレスとサブネットマスクの設定をして [OK] をクリックします。



- 6 「ローカル エリア接続のプロパティー画面で、[OK] をクリックします。
- 7 再起動を促すダイアログボックスが表示された場合は、パソコンを再起動します(ダイアログボックスが表示されなかった場合も、手動で再起動してください)。


以上で設定用パソコンのネットワーク設定はこれで完了です。次に「本製品と設定用パソコンを接続する」 (P.13) に進んでください。

■Windows Me/98SEの場合



ここでは例としてWindows Meを使用していますが、Windows 98SEも同様の手順となります。


- 1 「スタート」- 「設定」- 「コントロールパネル」をクリックします。
 - Windows Me で「ネットワーク」が表示されない場合は、「すべてのコントロールパネルのオプ メモ ションを表示する」をクリックしてください。
- 2 「コントロールパネル」の「ネットワーク」をダブルクリックします。
- 3 「TCP/IP -> XXXXXXX を選択し、「プロパティ」をクリックします。



上の画面のように、認識されているネットワークアダプタが1台しかない場合は、ネットワーク アダプタ名が表示されない場合があります。

「TCP/IP -> XXXXXXX」の「XXXXXXX」の部分は、ご使用のネットワークアダプタ名が表示されます

4 「IPアドレス」タブをクリックし、次のようにIPアドレスとサブネットマスクの設定をして [OK] を クリックします。




- 5 「ネットワーク」画面の [OK] をクリックします。
 - 「Windows の OS 用ディスクを入れてください」という旨のメッセージが表示された場合は、 メモーディスクを CD-ROM ドライブにセットし、画面の指示にしたがって操作してください。
- 6 再起動を促すダイアログボックスが表示された場合はパソコンを再起動します(ダイアログボックスが表示されなかった場合も、手動で再起動してください)。

以上で設定用パソコンのネットワーク設定はこれで完了です。次に「本製品と設定用パソコンを接続する」 (P.13) に進んでください。

本製品と設定用パソコンを接続する

本製品をパソコンに接続して設定を行います。次の手順で本製品と設定用パソコンをLANケーブルで接続してください。

① 本製品と設定用パソコンの電源をすべて切るか、電源コンセントから抜いてください。



- ② 本製品のLANポートに付属のLANケーブルを接続します。
- ③ LAN ケーブルのもう一方をパソコンの LAN ポートに接続します。
- ④ 本製品のDCジャックに専用ACアダプタを接続します。
- ⑤ 本製品のACアダプタをコンセントに接続し、本製品の電源を入れます。電源を入れた後に、本製品の電源LEDとLAN LEDが点灯していることを確認してください。



LED が点灯しない場合は、「PART4 トラブルや疑問があったら」(P.36)をご覧ください。

⑥ パソコンの電源を入れます。

以上で設定用パソコンとの接続は完了しました。本製品の設定をする場合、付属のユーティリティディスクからインストールする「コレガWLCVR設定ユーティリティ」を使用する方法と、Webブラウザを使用して本製品に内蔵されている設定ユーティリティを使用する方法があります。「コレガWLCVR設定ユーティリティ」を使用する場合は「PART2「コレガWLCVR設定ユーティリティ」について」(P.14)へお進みいただき、Webブラウザを使用する場合は「PART3 設定ユーティリティについて」(P.22)へお進みください。

PART 2

「コレガ WLCVR 設定ユーティリティ」 に ついて

このPARTでは、本製品に付属している「コレガWLCVR設定ユーティリティ」の説明をいたします。お使いのパソコンに「コレガWLCVR設定ユーティリティ」がインストールされていない場合は、付属の「無線 LAN かんたんインストールガイド」をご覧いただき、「コレガWLCVR設定ユーティリティ」をパソコンにインストールしてください。



本製品を設定する場合は、本製品と設定用パソコンのみを接続して設定することを推奨いたします。接続方法については「PART1 まず準備が必要」の「本製品と設定用パソコンを接続する」(P.13) をご覧ください。

「コレガWLCVR設定ユーティリティ」を起動する


「コレガ WLCVR 設定ユーティリティ」を起動します。次の手順で起動してください。

- 1 「スタート」−「プログラム」(Windows XPでは「すべてのプログラム」)−「コレガ WLCVR 設定 ユーティリティ」−「コレガ WLCVR 設定ユーティリティ」をクリックします。
- 2 「コレガ WLCVR 設定ユーティリティ」が起動しますので、検索欄に表示された本製品の名称を選択し、[ログイン] をクリックします。





Windows XP SP2 をお使いの場合、最初に「コレガ WLCVR 設定ユーティリティ」を起動させたときに次のような画面が表示されることがあります。表示された場合は「ブロックを解除する」をクリックしてください。



3 パスワードを入力する画面が表示されますので、パスワード欄に何も入力せずに [OK] をクリックします。

以上で「コレガWLCVR設定ユーティリティ」を起動し、本製品を設定する準備ができました。画面のボタンや機能については「「コレガWLCVR設定ユーティリティ」の機能について」(P.15)をご覧ください

「コレガWLCVR設定ユーティリティ」の機能について

「コレガ WLCVR 設定ユーティリティ」の各ボタンの機能は次のとおりです。



項目名	内容
①検索欄	ネットワーク上の本製品を表示します。
② IP 設定(本製品)	選択された本製品のIPアドレスを変更することができます。
③ Web 設定	本製品に内蔵されている設定ユーティリティ画面を表示します。
④パスワード変更	本製品のパスワードの変更をすることができます。
⑤検索	同一のネットワーク内にある本製品を再検索します。
⑥ログイン	①に表示された本製品を選択し、クリックすると本製品の状態が表示
	されます


項目名	内容
⑦ IP 設定(パソコン)	「コレガ WLCVR 設定ユーティリティ」を起動しているパソコンの IP
	アドレスを変更することができます。
⑧無線設定	本製品のESSIDの変更やセキュリティの設定を行うことができます。
⑨ファームウェアの更新	最新のファームウェアにアップデートすることができます。
⑩初期化	本製品を工場出荷時の状態に戻すことができます。
⑪再読込	本製品の設定内容を読み込みます。
⑫バージョン情報	「コレガWLCVR設定ユーティリティ」のバージョン情報を表示します。
③閉じる	ウィンドウを閉じて、「コレガWLCVR設定ユーティリティ」を終了し
	ます。

■検索欄

パソコンに接続した本製品が表示されます。表示されない場合は「検索」(P.17)をクリックし、それでも 表示されない場合は「PART4トラブルや疑問があったら」(P.36)をご覧ください。

■IP設定(本製品)

クリックすると次の画面が表示され、本製品のIPアドレスに関する設定ができます。お使いの環境に合わせ て変更してください。変更後は「適用」をクリックします。






本製品のIPアドレスは、設定の際に本製品を認識するためのアドレスです。ネットワーク上で **注意** 本製品の工場出荷時に設定されているアドレスが使用されている場合以外、通常は変更の必要は ありません。

■Web設定

クリックすると、本製品内蔵の設定ユーティリティの画面を呼び出します。ログイン方法や内蔵の設定ユー ティリティについての詳細は「PART3 設定ユーティリティについて」(P.22) をご覧ください

■パスワード変更

クリックすると次の画面が表示され、本製品にログインする際のパスワードが変更できます。変更後は [適用] をクリックします。



■検索

検索欄に本製品が表示されていない場合、クリックして本製品を再度検索します。

■ログイン

本製品を設定する場合に、検索欄に表示された本製品の製品名をクリックした後にクリックします。ログインが完了すると、次の画面のように、本製品の情報が表示されます。




M

検索欄に表示されている製品名を選択しないで[ログイン]をクリックすると、次の画面が表示されますので、[OK]をクリックしてメイン画面に戻ってください。



■IP設定(パソコン)

クリックすると次の画面が表示され、お使いのパソコンのIPアドレスに関する設定ができます。お使いの環境に合わせて変更してください。変更後は [OK] をクリックします。






この機能は Windows XP / 2000 でのみお使いいただけます。

■無線設定

クリックすると次の画面が表示され、無線LANに関する設定ができます。お使いの環境に合わせて変更してください。変更後は「適用」をクリックします。



項目名	内容
①通信モード	無線LANの通信モードを選択できます。アクセスポイントに接続する
	場合は「Infrastructure」を、アクセスポイントを介さずに機器間で
	通信する場合には「Ad-Hoc」を選択してください。
②802.11モード	無線 LAN の通信規格を選択します。
③ AP 検索	クリックすると、アクセスポイントの一覧が別画面で表示されます。
	接続したいアクセスポイントを選択して〔適用〕をクリックしてくだ
	さい。
4 ESSID	無線LANに接続する機器を識別する名称です。接続する全ての機器に
	同じ名称を設定してください。変更する場合にはESSIDの入力欄に直
	接入力してください。
⑤ Super A/G	「有効」に設定すると「Super A/G」および「Super G」モードを搭
	載した無線機器と通信した時、バースト転送およびデータ圧縮を行い、
	通信速度を向上させます。
⑥チャンネル	①で通信モードを「Ad-Hoc」に設定した時に、使用するチャンネルを
	変更することができます。
⑦暗号化	「有効」を選択すると、無線通信時のセキュリティが設定できます。
	※工場出荷時は「無効」に設定されています。お使いの際には「有効」
	を選択して、セキュリティを設定することをおすすめいたします。
⑧認証方式	設定するセキュリティの認証方式を選択します。
⑨デフォルトキー	WEPを使用する場合に、①でWEPキー(暗号キー)を設定後、初回
	アクセスする暗号キーを「キー 1 ~ 4」から選択します。
	※ 128bit と 152bit ではキー 1 のみ使用できます。
® WEP ≠—	「キー1~4」の右の欄で暗号強度(64bit/128bit/152bit)を
	選択し、暗号強度に合わせた 16 進数の ASCII 文字を左の入力欄に入
	力します。暗号強度による入力可能な文字数は、64bit が半角 10 文
	字、128bit が半角 26 文字、152bit が半角 32 文字となります。
@ W.D.A. II = 1:	※ 128bit と 152bit ではキー 1 のみ使用できます。
① WPA 共有キー	通信相手と同じ暗号キーを入力してください。共有キーには8~64
	文字までの半角英数字、記号(0~9、a~z、A~Z、!"#\$%&
	'()*+,/:;<=>?@[¥]^_{{¦}^)が使用できます。
	※⑨で「WPA-PSK」を選択した場合のみ表示されます。

■ファームウェアの更新

本製品の機能強化のため、予告なくファームウェアのバージョンアップを行うことがあります。最新のファームウェアを弊社ホームページ(http://www.corega.co.jp/)から入手した場合、次の手順でファームウェアを更新してください。



- ・ファームウェアを更新する前に、本製品の設定内容を控えてください。
- ・ファームウェアを更新中は、他の操作を行ったり、本製品の電源を切ったりしないでください。ファームウェアの更新に失敗したり、本製品の故障の原因となる場合があります。
- 1 「コレガ WLCVR 設定ユーティリティ」を起動し、[ファームウェアの更新]をクリックします。
- 2 ファイル名の入力欄に直接ファイルの保存先を入力するか、[開く] をクリックしてファイルの保存先 を指定し、[適用] をクリックします。



3 「更新状況」にゲージが表示され、ファームウェアの更新が始まります。

■初期化

クリックすると次の画面が表示され、[適用]をクリックすると本製品が工場出荷時の状態に戻ります。



工場出荷時の設定に戻す場合は[適用]をクリックします。



本製品を工場出荷時の状態に戻した場合、今まで設定していた情報はすべて無効になり、再度設定する必要があります。重要な設定をしている場合は、設定内容を書き残すなど、後で再設定できるように控えておくことをおすすめします。

■再読込

クリックすると、ログインした本製品の設定内容を読み込み、最新の状態を表示します。

■バージョン情報

クリックすると「コレガWLCVR設定ユーティリティ」のバージョン情報が確認できます。確認後は [OK] をクリックすると画面が閉じます。



■閉じる

クリックすると、ウィンドウを閉じて「コレガ WLCVR 設定ユーティリティ」を終了します。

PART 3


設定ユーティリティについて

本製品には、設定ユーティリティが内蔵されています。設定ユーティリティではセキュリティなど、本製品の詳細な設定が行えます。


Webブラウザで設定しよう

■設定ユーティリティを開く


本製品の設定ユーティリティは、Internet ExplorerなどのWebブラウザから起動します。次の手順を行ってください。



- 1 Internet Explorer を起動し、アドレス欄に「192.168.1.235」と入力して、「移動」をクリックします。
- 2 ログイン画面が表示されますので、ユーザー名に「root」と入力し、パスワード欄は空欄のまま [OK] をクリックします。



3 設定ユーティリティが起動します。



●設定方法

各設定画面で設定を変更したら、「適用」(または「保存」)をクリックし、本製品を再起動してください。再 起動の方法は、「システム再起動」(P.33)をご覧ください。



- ・設定ユーティリティの各設定画面を切り替えるときは、十分な時間間隔をおいてクリックして ください。短い間隔で設定画面を切り替えようとすると、誤動作の原因となります。
- ・設定画面が切り替わらないなど、設定途中で本製品にアクセスできなくなった場合は、本体背 面の初期化スイッチを押して、工場出荷時に戻して設定しなおしてください。詳しくは「シス テム初期化」(P.34) をご覧ください。

●設定ユーティリティを終了する

本製品の設定終了後、Web ブラウザを終了すると、設定ユーティリティを終了できます。

Webブラウザでの設定項目について

Web ブラウザでは、次の設定ができます。

メニュー名	おもな機能
状態	設定ユーティリティ起動時の画面です。本製品の現在の設定値を確認
	できます (P.24)。
詳細設定	本製品で無線LANに接続するためのいろいろな設定や、ファームウェ
	アのアップデートを行います(P.25)。
再起動	本製品の再起動を行います (P.33)。

説明で使用している画面および画面内の数値は、例として紹介しています。実際にはご使用の環 説明で使用している四回ののの 東王 境に合った値を入力してください。

■状態

設定ユーティリティ起動時の画面です(メニューバーの「状態」をクリックした場合もこの画面が表示されます)。本製品の現在の設定値が確認できます。



項目名	説明
① MAC アドレス	本製品の MAC アドレスが表示されます。
② IP 取得方式	DHCP(自動取得)、手動取得(固定)のいずれかを表示します。「IP
	アドレス」画面で設定します (P.25)。
	※工場出荷時は「手動設定」に設定されています。通常は変更する必
	要はありません。
③ IP アドレス	本製品に設定されている IP アドレスが表示されます。IP アドレスは
	「IPアドレス」画面で設定します(P.25)。
④サブネットマスク	本製品に設定されているサブネットマスクが表示されます。
⑤ゲートウェイ	使用しているネットワークのデフォルトゲートウェイアドレスを表示
	します。
6 ESSID	本製品に設定されている ESSID が表示されます。ESSID は「無線設
	定」画面で設定します(P.26)。
⑦チャンネル	本製品の現在のチャンネルが表示されます。チャンネルは「無線設定」
	画面で設定します (P.26)。
⑧転送レート	無線 LAN で本製品が通信するときの本製品の転送速度です。
	※工場出荷時は「Auto」に設定されています。通常は変更する必要は
	ありません。
9セキュリティ	本製品の現在の認証方式を表示します。
11) Link States	本製品の接続状態を表示します。

■詳細設定

〈CVR 設定〉

本製品のいろいろな設定を行います。

●IPアドレス

本製品のIPアドレスやサブネットマスクなどの設定を行えますが、通常は変更する必要はありません。

1 「詳細設定」−「CVR設定」−「IPアドレス」をクリックします。



項目名	入力例	説明
① MAC アドレス	_	本製品 MAC アドレスが表示されます。
②IP取得方法	手動設定	本製品の IP 取得方法を選択します。
		・手動設定:「IP アドレス」「サブネットマスク」
		「ゲートウェイ」を手動で設定します。
		・DHCP:IPアドレスを自動的に取得します。
		※工場出荷時は「手動設定」に設定されています。
③ IP アドレス	192.168.1.235	本製品の IP アドレスを入力します。
		※工場出荷時は「192.168.1.235」に設定され
		ています。
④サブネットマスク	255.255.255.0	本製品が使用しているネットワークのサブネット
		マスクを入力します。
		※工場出荷時は「255.255.255.0」に設定され
		ています。
⑤ゲートウェイ	192.168.1.1	使用しているネットワークのデフォルトゲート
		ウェイアドレスを設定します。通常は他のネット
		ワークとの接続に使用しているルータの LAN 側
		IPアドレスとなります。
		※同一 LAN 内のパソコンからのみ本製品を使用
		する場合、変更する必要はありません。
		※工場出荷時は「192.168.1.1」に設定されて
		います。

●無線設定

本製品のより高度な設定を行います。



各設定項目について十分に理解して変更を行ってください。不用意に変更を行うと、通信ができなくなる場合があります。

1 「詳細設定」−「CVR設定」−「無線設定」をクリックします。



項目名	入力例	説明
①通信モード	Infrastructure	無線LANの通信モードを選択します。「Ad-Hoc」
		と「Infrastructure」が選択できます。
② ESSID	corega	無線LANに接続する機器を識別する名前です。接
		続する全ての無線 LAN アダプタに同じ名前を設
		定してください。
		※工場出荷時は「corega」に設定されています。
③周波数	_	チャンネルで設定した周波数を表示します。
④チャンネル	_	本製品が使用するチャンネルを設定します。①で
		通信モード通信モードを「Ad-Hoc」に設定した
		場合のい「802.11a」の時は、34、38、42、
		46のいずれかを、「802.11g/b」の時は1~13
		の間で任意の値に変更できます。
		※チャンネルによって通信に使用する電波の周波
		数が異なります。
⑤転送レート	Auto	無線LANで本製品が通信するときの本製品の転
		送速度が表示されます。
6 Super A/G	無効	「有効」に設定すると「Super A/G」モードを搭
		載した無線機器と通信した時、バースト転送およ
		びデータ圧縮を行います。
		※「Ad-Hoc」モード設定時では「無効」のみとな
		ります。

●セキュリティ

本製品のWEPやWPAなどの設定を行います。無線通信する相手先機器 (無線ルータや無線アクセスポイント) に合わせて設定を行ってください。



無線 LAN では電波を使って通信を行うため、電波が届く範囲であれば、通信内容を傍受されたり、不正侵入されたりする恐れがあります。このようなことがないように WEP や WPA 設定を行うことをおすすめいたします。

【WPA を設定する】

「認証方式」の「WPA-PSK(パーソナル)」を設定する場合は、次のように設定をします。また、本製品で設定可能な WPA は「PSK」のみとなります。



- ・WPAは、暗号プロトコル(TKIP)を採用したセキュリティ規格です。一定時間ごとに通信内 容の暗号を更新するので WEP より解読されにくくなります。
- ・PSKは、一般家庭向きのWPA規格です。ユーザが任意で設定した認証キーに基づいて通信内容を暗号化し、TKIPを使用し、通信データの暗号化を一定時間ごとに更新します。



項目名	説明
①認証方式	「WPA-PSK(パーソナル)」を選択します。
② WPA 共有キー	任意の暗号キーを入力してください。共有キーには8~64文字まで
	の半角英数字、記号(O~9、a~z、A~Z、!"#\$%&'()*+
	,/:;<=>?@[¥]^_{¦}~)が使用できます。
③ WPA 暗号方式	本製品の暗号方式を設定します。
	※本製品で設定できる方式は「TKIP」のみとなります。
	TKIP:一定時間ごとに暗号キーを変更する暗号化プロトコルです。




- ・WPA-PSK (パーソナル) は「Ad-Hoc」モード設定時では「無効」となります。
- ・本製品の工場出荷時は、WPA-PSK(パーソナル)は設定されていません。
- 2 設定後、[適用]をクリックし、本製品を再起動して設定を反映させます。

【WEPを設定する】

WEP キーは、通信内容(データ)を保護するための暗号です。WEP によって通信内容を暗号化すると、仮に通信データを傍受された場合でも、通信内容の復元を容易に行うことができなくなります。本製品は、「64/128/152Bits」に対応しています。暗号キーの桁が多くなるにつれ、安全性が高くなります。

1 「詳細設定」-「CVR設定」-「セキュリティ」をクリックします。



項目名	説明
①認証方式	「Shared Key」か「Auto」を選択します。
	※工場出荷時は「Open System」に設定されています。
② WEP 暗号化	①で「Shared Key」を選択すると自動的に「有効」になり、「Open
	Sytem」と「Auto」を選択すると、「無効」と「有効」が選択できます。
③ WEP 暗号強度	64Bits、128Bits、152Bits のいずれかを選択できます。
4 WEP +-	デフォルトキーを1~4のいずれかを選択し、同じキーの番号に③の
	で設定した暗号強度に合わせて暗号キーを入力します。
	64Bits:16進数(0~9、a~f)で10桁が利用可能。
	128Bits:16進数(0~9、a~f)で26桁が利用可能。
	152Bits:16進数(0~9、a~f)で32桁が利用可能。
	※ 128Bitsと 152Bitsを選択した場合、 デフォルトキーはキー 1 の
	み利用できます。




本製品の工場出荷時は、WEP は設定されていません。

● AP 検索

接続可能なアクセスポイントの検索ができます。

「詳細設定 | - 「CVR 設定 | - 「AP 検索 | をクリックします。




- X E
- ・「ステルス AP」が設定されているアクセスポイントの ESSID は表示されません。
- ・リストには「802.11 モード」で選択された無線 LAN 規格のネットワークのみ表示されます。
- 2 設定後、[適用]をクリックし、本製品を再起動して設定を反映させます。

●802.11 モード

無線LANの通信モードの切り替えができます。

1 「詳細設定」-「CVR設定」-「802.11モード」をクリックします。




項目名	説明
①802.11モード	本製品の無線 LAN の通信規格を設定します。IEEE802.11a か
	EEE802.11g/b を選択します。
	※工場出荷時はIEEE802.11g/bが設定されています。

●デバイス情報

本製品のシステム名の変更やシステム情報を表示します。システム名を変更する場合は、次の手順を行ってください。

- 1 「詳細設定」-「CVR設定」-「デバイス情報」をクリックします。
- 2 「システム名」を入力します。システム名には 39 文字までの半角英数字、記号(0 ~ 9、a ~ z、A ~ Z、! " # \$ % & ' () * + , . / :; <=>? @ [¥] ^ _ {¦} ~) が使用できます。




〈管理者設定〉

パスワードの設定を行います。

●パスワード


パスワードの設定を変更することができます。

1 「詳細設定」-「管理者設定」-「パスワード」をクリックします。





- ・パスワードには、15文字までの半角英数字、記号(0~9、a~z、A~Z、!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[¥]^_{!}~)が使用できます。大文字/小文字が区別されますので注意してください。
- ・入力したパスワードは、画面上では「●」で表示されます。
- 2 設定後、[保存] をクリックし、本製品を再起動して設定を反映させてください。再度ユーティリティ を開くときには、新しく設定したパスワードを入力して [OK] をクリックします。





入力したパスワードは、画面上では「*」で表示されます。

〈メンテナンス〉

ファームウェアの更新や、本製品の再起動、初期化ができます。

●ファームウェアの更新


本製品の機能強化のため、予告なくファームウェアのバージョンアップを行うことがあります。最新のファームウェアは弊社ホームページ(http://www.corega.co.jp/)から入手してください。



- ・ファームウェアを更新する前に、本製品の設定内容をメモしておいてください。
- ・ファームウェアを更新中は、他の操作を行ったり、本製品の電源を切ったりしないでください。ファームウェアの更新に失敗したり、本製品の故障の原因となる場合があります。

ここでは例として「C:\text{Ycorega}」(C ドライブの中のcoregaフォルダ内)に最新のファームウェアを保存した場合で説明します。

- 1 「詳細設定」-「メンテナンス」-「ファームウェアの更新」をクリックします。
- 2 更新ファイルの入力欄に最新のファームウェアの保存先を直接入力するか、[参照] をクリックして保存先を選択します。




3 しばらくすると再起動をうながすメッセージが表示されますので、[OK] をクリックして再起動をしてください。

以上でファームウェアの更新は終了です。

●システム再起動

本製品を再起動することができます。

1 「詳細設定」 - 「メンテナンス」 - 「システム再起動」をクリックするか、メニューバーの「再起動」をクリックし、[再起動] をクリックします。



2 「本製品を再起動します。接続が一時中断されます。実行しますか?」と表示されたら、[OK] をクリックします。



以上で再起動が完了します。




本製品の再起動中は、一時的に無線 LAN に接続できなくなります。

●システム初期化

本製品を工場出荷時の状態に戻すことができます。初期化を実行すると今まで設定していた情報がすべて無効になります。再度設定をし直してください。また、重要な設定をしている場合は、設定内容を書き残すなど、後で再設定できるように控えておくことをおすすめします。また、工場出荷時の状態に戻すには、次の2つの方法がありますが、違いはありませんので、どちらを使ってもかまいません。

【設定ユーティリティを使う】

1 「詳細設定」 - 「メンテナンス」 - 「システム初期化」をクリックし、[初期化] をクリックします。



2 「本製品を再起動します。接続が一時中断されます。実行しますか?」と表示されたら、「OK」をクリックします。



【初期化スイッチを使う】

- 1 本製品の電源が入っている状態で、初期化スイッチを押し続け、LAN LEDが消灯したら初期化スイッチを離します。初期化スイッチはゼムクリップなど、堅くて先の細いもので押してください。
- 2 LAN LED が再点灯し (無線 LED も点滅します)、本製品が起動します。

以上で本製品が工場出荷時の状態に戻りました。

設定が終了したら

ここで行ったネットワーク設定は、本製品を設定するための一時的な設定です。設定用パソコンを実際のネットワーク環境で使用する場合には、本製品の設定完了後にパソコンの設定を元にもどしてください。

PART

トラブルや疑問があったら

本製品を使っていて「困ったな」、「うまく動かない…」と思ったときや、疑問があったときはこのPARTで 解決方法を探してください。

解決のステップ

- ①取扱説明書を再確認する/管理者に確認する
- ↓ (それでも解決できない場合は…)
- ②このPARTのQ&Aを確認する

〈トラブルは?〉

- ・通信ができない
- ・設定ユーティリティが起動できない
- ・本製品のパスワードを忘れてしまった
- ・ファームウェアの更新に失敗した
- ↓ (それでも解決できない場合は…)
- ③コレガのホームページの情報を活用する
- ↓ (それでも解決できない場合は…)
- ④それでも解決しなければ、サポート窓口に問い合わせてみる

取扱説明書を再確認する/管理者に確認する

本書以外にも通信相手の機器の取扱説明書、パソコンの取扱説明書をお手元にご用意ください。ネットワー クにつながらない原因は複雑なため、本製品の設定が正しくても、他の設定が間違っていたり、通信相手の 機器の問題で正しく動作しないこともあります。



企業などで既存のネットワークに接続する場合は、ネットワーク管理者にご相談のうえ、必要な |注意| 情報を準備してください。

■通信ができない

●本製品とパソコンなどは正しく接続されていますか?

パソコンなど、本製品とLANケーブルで接続する機器が正しく接続されているか確認してください。本製品の電源が入っている状態で本製品の電源 LED と LAN LED が点灯していれば正しく接続されています。

●パソコンのネットワーク設定は正しいですか?

接続するネットワーク環境に合わせ、正しく設定してください。本製品を設定したパソコンを使用する場合は、設定を元に戻してから使用してください。

●セキュリティ(ESSID、WEP、WPA)の設定は正しいですか?

通信相手の機器(アクセスポイント、ルータなど)と同じ設定になっているか確認してください。

■設定ユーティリティが起動できない

●設定用パソコンの条件は合っていますか?

「PART1 まず準備が必要」の「設定に必要な情報は準備できていますか?」(P.8) をご覧いただき、設定用パソコンの条件を確認してください。


●設定用パソコンは正しく設定されていますか?

「PART1 まず準備が必要」の「設定用パソコンの準備をしよう」(P.9)をご覧いただき、設定用パソコンのネットワーク設定を確認してください。

●プロキシサーバを使う設定になっていませんか?

Webブラウザでプロキシサーバを使う設定になっていると、本製品の設定ユーティリティが表示できません。 Web ブラウザを起動し、次の手順でプロキシサーバを使用しない設定にしてください。

- 1 メニューから「ツール」 「インターネットオプション」をクリックします。
- 2 「インターネットオプション」画面で「接続」タブをクリックします。
- 3 [LANの設定] をクリックします。
- 4 「ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定」画面で「設定を自動的に検出する」「自動構成スクリプトを使用する」「LANにプロキシサーバーを使用する」のチェックマークを外します。



5 「インターネットオプション」画面で [OK] をクリックし、画面を閉じます。

● Internet Explorer が「オフライン作業」になっていませんか?

Internet Explorer を起動した際に、タイトルバーに「オフライン作業」と表示されている場合は、ネットワークに対して通信が行われていないため、本製品を正常に設定できません。メニューから「ファイル」-「オフライン作業」を選択し、チェックマークを外してください。



■本製品のパスワードを忘れてしまった

「PART3 設定ユーティリティについて」の「初期化スイッチを使う」(P.34)をご覧いただき、本製品を工場出荷時の状態に戻して再度パスワードを設定し直してください。パスワードの設定方法については、「PART3 設定ユーティリティについて」の「パスワード」(P.31)をご覧ください。



本製品を工場出荷時の状態に戻すと、パスワードだけでなく、今まで設定していた情報がすべて 消えてしまいますので、再度設定する必要があります。また、重要な設定をしている場合は、設 定内容を書き残すなど、後で再設定できるように控えておくことをおすすめします。

■ファームウェアの更新に失敗した

本製品を工場出荷時の状態に戻してから、再度ファームウェアの更新を行ってください。本製品を工場出荷時の状態に戻す方法は、、「PART3 設定ユーティリティについて」の「システム初期化」(P.34)をご覧ください。



本製品を工場出荷時の状態に戻すと、今まで設定していた情報がすべて消えてしまいますので、 再度設定する必要があります。また、重要な設定をしている場合は、設定内容を書き残すなど、 後で再設定できるように控えておくことをおすすめします。

コレガホームページのご案内

コレガホームページでは、各種商品の最新情報、最新ファームウェア、よくあるお問い合わせなどをお知らせしています。本製品を最適にご利用いただくために定期的にご覧いただくことをおすすめいたします。

http://www.corega.co.jp/

製品に関するご質問は…

製品のご質問はコレガサポートセンタまでお問い合わせください。お問い合わせの際には弊社ホームページ掲載の「お問い合わせ用紙」または付属の「はじめにお読みください」に記載されているの必要事項をご記入いただいた書面を用意して、メール、FAX、電話のいずれかでお問い合わせください。コレガサポートセンタの連絡先は、付属の「はじめにお読みください」をご覧ください。

おことわり

- ・本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の 一部または全部をコピーすることを禁じます。
- ・予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
- ・改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。
- ・本製品の仕様またはそのご使用により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了 承ください。

©2005 株式会社コレガ

coregaは、株式会社コレガの登録商標です。

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカの商標または登録商標です。 2005 年 6 月 初版